

Good Sense® Magnolia & Mimosa

Deodorante neutralizzante di odore refill - azione continua

Descrizione

Good Sense Dispenser è un sistema che automaticamente eroga prodotti di alta qualità con un dispenser. Tutti i prodotti neutralizzano i cattivi odori e profumano l'aria per un massimo di 56 giorni senza necessità di manutenzione. Il sistema è composto da un compatto e moderno dispenser con un discreto meccanismo di chiusura. Le cartucce refill sono superconcentrate e contengono 45% di profumo (le ricariche comunemente in commercio ne contengono solo 2.5%). La nostra tecnologia avanzata consente di concentrare le fragranze e quindi di avere frequenze di spruzzo più basse, fino a 6 volte rispetto ai dispenser in commercio. Le cartucce possono essere sostituite in pochi secondi, risparmiando molto tempo.

Facile e sicuro da usare, Good Sense Dispenser è la soluzione ideale per risolvere in modo efficace i problemi di cattivo odore e per lasciare in ogni ambiente (come per esempio uffici e bagni) una piacevole fragranza.

Il Refill contiene tecnologia brevettata Odour Neutralising Technology (O.N.T.) per l'eliminazione dei cattivi odori. Diversamente dai deodoranti tradizionali che mascherano i cattivi odori, le molecole di ONT distruggono chimicamente quelle del cattivo odore e aumentano la percezione del profumo. ONT, quindi, elimina i cattivi odori e lascia a lungo nell'aria un piacevole profumo.

Good Sense Magnolia and Mimosa: Note di bergamotto arricchite con fragranze di iris, gelsomino e geranio. Questo bouquet di fiori lascia nell'aria una fresca fragranza primaverile.

Caratteristiche principali

- Basato sulla tecnologia brevettata Odour Neutralising Technology (O.N.T.)
- Alta concentrazione di profumo
- Azione continua (a intervalli di 1, 2 o 3 ore)

Benefici

- Non maschera i cattivi odori ma li distrugge chimicamente, aumentando la percezione della fragranza
- Basso costo in uso
- Efficace fino a 56 giorni a seconda della frequenza di spruzzo selezionata
- Non necessita di manutenzione

01b



Good Sense[®] Magnolia & Mimosa 01b

Deodorante neutralizzante di odore refill - azione continua

Modalità d'uso

Refill pronto all'uso.

Modalità d'uso:

1. Sbloccare il meccanismo di chiusura e sollevare il guscio dalla piastra posteriore
2. Sostituire il vecchio refill con uno nuovo
3. Premere il tasto rosso di "reset", per consentire al dispenser di considerare la sostituzione
4. Selezionare, se lo si desidera, l'opzione Fotocellula*
5. Richiudere il guscio e il meccanismo di chiusura

*Fotocellula:

Scegliendo questa opzione, il dispenser non si attiverà al buio. Questa opzione dà la possibilità di risparmiare il prodotto durante la notte, quando nessuno è negli edifici.

Per la sostituzione delle batterie e per ulteriori dettagli sul dispenser consultare il foglietto delle istruzioni nella confezione di Good Sense Dispenser.

Caratteristiche tecniche

- Stato Fisico: Aerosol

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Per uso professionale.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.